



Bei festlichen Anlässen flaggen alle Yachten im Hafen, vor Anker oder in Fahrt über die Toppen. Dafür dürfen nur Signalflaggen verwendet werden, und zwar abwechselnd 3 rechteckige Buchstaben- und ein dreieckiger Zahlenwimpel. Geflaggt wird vom Bug über den Mast zum Heck. Die richtige Reihenfolge der Beflaggung vom Vorschiff nach Achtern:

A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, Null.

Bei der Flaggen gala wird die Nationalflagge an der höchsten Stelle des Schiffes vorgeheißt.

Soll ein fremder Staat geehrt werden, weht dessen Nationalflagge im Top und die eigene Nationalflagge bleibt am Heck.